

MODE D'EMPLOI
COUPE LEGUMES

Réservoir

Partie haute du hachoir, levier

Partie basse du hachoir


Couvercle

Poussoir


Grilles pour bâtonnets et dès 6.8mm

Grilles pour tranches 6.8mm


Grilles pour bâtonnets et dès 13.6mm




1. Attachez la partie haute avec la partie basse du hachoir. Poussez le bouton à l'intérieur du hachoir pour assembler ou détacher les deux parties.




2. Fixez le poussoir sur la partie haute du hachoir et enfoncez-le fermement dans son emplacement.



3. Le poussoir s'adapte aux 3 différentes grilles.



4. Positionnez la grille selon les encoches du hachoir et bloquez ou relâchez-la en enclenchant le bouton poussoir.




5. Positionnez le hachoir sur le container.



6. Placez le fruit ou le légume sur la grille, maintenez le hachoir d'une main et de l'autre actionnez le levier. La découpe est plus ou moins facilitée selon la maturité du fruit ou du légume.



7. Conservez vos découpes dans le réservoir grâce au couvercle.



8. 3 grilles pour 3 tailles et formes de découpe.

Attention : les lames sont affûtées, manipulez avec précaution. Tous les éléments sont démontables pour faciliter le nettoyage. Rincez et séchez avant rangement. Lavez à la main et séchez immédiatement après utilisation. Le lave-vaisselle n'est pas recommandé pour ce produit.